



# DESENGRASANTE

Desengrasante es un efectivo removedor de grasa y cochambre, formulado con humectantes y desengrasantes, que actúan sobre la superficie disolviendo residuos de alimentos carbonizados depositados en planchas, hornos y parrillas, ya sean frías o calientes.

## APLICACIONES

Utilice desengrasante para la limpieza de superficies de acero inoxidable, acero al carbón y cerámica, como son: hornos, parrillas, planchas, sartenes y utensilios de cocina en general que tengan grasa y cochambre pegados. desengrasante es ideal para usarse en cocinas de hoteles, restaurantes, comedores industriales, etc.

## FORMA DE EMPLEO

Aplique desengrasante con un sprayer o brocha cubriendo uniformemente la superficie. deje que el producto actúe durante 15 minutos y después remueva el cochambre y los grumos de grasa con una fibra o cepillo blandos evitando rayar la superficie. Si el cochambre es muy difícil, puede ser necesaria una segunda aplicación de desengrasante manteniéndolo por más tiempo. finalmente enjuague con agua abundante.

\*Nota: este producto puede ser aplicado sobre superficies frías y calientes y no debe aplicarse en superficies de aluminio, cromo o pintura.



## PRECAUCIONES

Desengrasante es un producto irritante evite el contacto con la piel y los ojos. en caso de contacto con la piel, lave con abundante agua y aplique una crema humectante. en caso de contacto con los ojos lave con agua abundante por 15 minutos por lo menos, y consiga atención medica de un especialista. en caso de ser ingerido accidentalmente, no provoque el vómito, de al afectado jugo de limón y agua abundante y consiga atención medica. Almacene el producto bien tapado y protegido de la intemperie. No se deje al alcance de los niños.

## INFORMACIÓN TÉCNICA

Densidad a 20°C	1.105 – 1.110
PH	13.0 – 13.5
Color	Amarillo lechoso
Olor	Característico
Apariencia	Líquido
Estabilidad al almacenamiento	1 año máximo